

Shihlin Sürücülerde Başlangıç Frekansı

Shihlin Sürücülerde eğer ki sürücüye verilen komut frekansı başlangıç frekansı olarak girilen parametre olan **01-11 (P.13)** içeriğinden küçük ise sürücü RUN moduna geçmeyecektir. Böylelikle sürücüyü belli bir frekansın altında start almasının önüne geçilebilecektir. Bu parametre sürücülerdeki Sıfır Hızda Tutma Fonksiyonunun aktif edildiği uygulamalarda "0" olarak ayarlandığından emin olunmalıdır. Parametrenin varsayılan değeri 0.50 Hz olarak gelmektedir. Bu durum dikkate alınmalıdır.

Parameter	Name	Factory Value	Setting Range
01-11 P.13	Starting frequency	0.50Hz	0 ~ 60.00Hz

