

## SDE Servo DI ve DO Durum Okuma Modbus Adresleri

### Digital Girişlerin Durumunu Okuma

0204h hex yada 400517 modbus adresinden DI girişlerinin durumu okunur. Adresin her bir biti ayrı bir Digital Giriş ifade etmektedir.

Address	Content	Data length
0204h	Digital Giriş (DI) Durumunu Okuma	1 word

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	B3	B2	b1	b0
--	--	--	--	DI12	DI11	DI10	DI9	DI8	DI7	DI6	DI5	DI4	DI3	DI2	DI1

### Digital Çıkışların Durumunu Okuma

0205h hex yada 400518 modbus adresinden DO çıkışlarının durumu okunur. Adresin her bir biti ayrı bir Digital Çıkışı ifade etmektedir.

Address	Content	Data length
0205h	Digital Çıkış (DO) Durumunu Okuma	1 word

b15	b14	b13	b12	b11	b10	b9	b8	b7	b6	b5	b4	B3	B2	b1	b0
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	DO6	DO5	DO4	DO3	DO2	DO1