

SDE Servo Hız Modu Analog Giriş OFSET Ayarı

Hız modunda servoyu kullanırken analog giriş sıfır konumuna çekildiğinde bazen servoda ufakta olsa dönme hareketi gözlenir. Bu analog işaretin tam sıfıra düşmemesi yada parazitlerden dolayı oluşan bir harekettir. Bunun düzeltilmesi için servo öncelikle "**SERVO ON**" konumuna alınır ve analog sinyal "**0**" pozisyonuna getirilir. Ufak dönme hareketi gözlenirken aşağıdaki yönergeler uygulanarak işlemin sonucunda servonun milinin durduğu gözlenerek işlem tamamlanır.

