Sürücülerde Enerji Geldiğinde Otomatik Start

Sürücü harici terminallerden çalışırken ve start modunda motor dönerken elektrik kesildiğinde daha sonra tekrar elektrik geldiği zaman hala terminalden start girişi verilmeye devam ediyor ise sürücü start olsun mu yoksa terminalden önce stop ardından start moduna alınca mı start olsun bu parametre olarak tanımlanabilen bir özelliktir.

Fabrika değerinde sürücü terminalden start verili iken enerji gidip gelirse tekrar start a otomatik olarak geçecek şekilde ayarlıdır. Bu ayarlama **03-18 (P.158)** ile gerçekleştirilmektedir. Parametre **03-18 (P.158)** içeriği **"0"** ise otomatik start' a geçecektir. Parametre **"1"** ayarlı ise enerji geldiğinde otomatik start olmayacak, start komutunun kesilip tekrar verilmesini bekleyecektir.

0: Enerji Gelince Otomatik Start Aktif
1: Enerji Gelince Otomatik Start Pasif

Parameter	Name	Factory Value	Setting Range	Content
03-18 P.158	Digital input terminal power enable	0	0	Digital input terminal power disable.
			1	Digital input terminal power enable.