SS2 Sürücü'de 2 Pot ile Frekans Toplama Çıkarma

Sürücüye 2 potansiyometre bağlayarak Ana potansiyometreden gelen frekansı yardımcı frekanstan toplayabilir veya çıkarabilir.

1. Potansiyometre'nin orta ucu 2 numaralı pin'e diğer 2 uçtan biri 10 numaralı pin'e diğeri de 5'e bağlanmalıdır.
2. Potansiyometre'nin orta ucu 4 numaralı pin'e diğer 2 uçtan biri 10 numaralı pin'e diğeri de 5'e bağlanmalıdır. (Sürücü üzerindeki AVI/ACI switch'i de AVI'ya alınmalıdır. Aksi takdirde 4-5'ten gelen voltaj dikkate alınmaz)

Önemli not: Sürücü stop komumundayken 2 pottan gelen veriyi toplayıp çıkardığını gözlemlemenize izin vermez. Sürücü RUN konumundayken toplama çıkarma işlemini yapıp yapmadığını ekrandan görüntüleyebilirsiniz. Yani parametrelerin çalışıp çalışmadığını sürücü RUN konumundayken gözlemleyiniz.

P.17: 1
P.38: 50
P.39: 50
P.192: 0
P.193: 10
P.194: 0
P.195: 50
P.196: 0
P.197: 50
P.198: 0
P.199: 10
P.73: 1
P.79: 2

P.240:
2 seçilirse 2-5'ten gelen değer 4-5'ten gelen değer ile toplanır. (Max Frekans P.1'den ayarlanır)
4 seçilirse 2-5'ten gelen değer 4-5'ten gelen değer ile çıkartılır. (Max Frekans P.1'den ayarlanır)
6 seçilirse 2-5'ten gelen değer P.185'e girilen değer referans alınarak 4-5'ten gelen değer kadar % olarak eklenir veya çıkartılır.

P.240'ın 6 olduğu duruma örnek: Örneğin 2-5'e bağlı olan potansiyometreden frekans 20 Hz ayarlanmış olsun ve **P.185**'e de 50 girilmiş olsun. Ekranda frekans 20 Hz olduğunda 4-5'e bağlanan potansiyometreyi max aldığımızda 20Hz'nin %50'si 10 Hz yaptığı için Frekans 30 Hz olmuş olur. 4-5'e bağlanan potansiyometreyi min aldığımızda 20 Hz'nin %50'si 10 Hz yaptığı için Frekans 10 Hz olmuş olur.