SDE Software Limit - Yazılımsal Limit Ayarı Nasıl yapılır

PF86: İleri limitinizi pulse cinsinden.
PF87: Geri limiti pulse cinsinden girebilirsiniz.

İleri limit aşıldığında AL14 geri aşıldığında AL15 hatası vererek motor durur.

PF86 default 2147483647
PF87 default -2147483647

Not: Bu limitlerin çalışabilmesi için Dahili pozisyonlama modunda ve absolite çalışmanız gerekir.