

Shihlin Sürücülerde JOG Çalışma

Sürücülerde JOG çalışma seçildiği zaman 01-13 (P15) parametresinden JOG çalışma frekansı ayarlanırken 01- 14 (P16) parametresinden JOG çalışmanın Hızlanma/Yavaşlama zamanı tanımlanır. JOG çalışma moduna geçildikten sonra İleri-Geri Start girişleri ile JOG hızında motor hareket ettirilebilir. JOG için ayrıca ileri geri çalışma girişi mevcut değildir. Harici kullanımda STR-STF ile yapılırken dahili çalışmada ise yine keypad üzerinden JOG ileri geri çalıştırma yapılabilir. Herhangi bir giriş (9) EXT(external JOG) olarak ayarlanmak suretiyle ilgili giriş aktif edilince sürücü JOG moduna dışarıdan alınmış olur.

Parameter	Name	Factory Value	Setting Range	Content
01-13 P.15	JOG frequency	5.00Hz	0 ~ 650.00Hz	---
01-14 P.16	JOG acceleration/ deceleration time	0.50s	0 ~ 360.00s/ 0 ~ 3600.0s	01-08=0/ 01-08=1