

SDE Servo Keypad Aktif ve Geçmiş Alarm Kayıtları

Servonun keypadinde "**MODE**" tuşuna basarak ekrana "**AL --**" yazısına ulaşıncı "**YUKARI**" ve "**AŞAĞI**" ok tuşları ile son alarm kayıtlarına ulaşılabilir. Aşağıdaki tabloda açıklamaları ile birlikte verilmiştir.

Alarm	Alarm Kodu	Alarm Açıklaması
Son Alarm	AL --	Alarm Yok
	AL 01	AL 01 Overvoltage Alarmı
Geçmiş Alarmlar	AO 01	Son Alarm AL 01
	A1 02	Sondan 2. Alarm AL 02
	A2 03	Sondan 3. Alarm AL 03
	A3 04	Sondan 4. Alarm AL 04
	A4 05	Sondan 5. Alarm AL 05
	A5 06	Sondan 6. Alarm AL 06