SE3 Serisi Sürücüde 2 Potansiyometre ile Seçimli Hız Kontrolü

SW3 switch ↓ (0-10V) konumunda olmalıdır.(4-5 terminali 0-10 V)
00-16: 2 (Frekans komutu analog giriş , Çalışma komutu dahili keypad)
02-00: 1 (2-5 terminali 0-10 seçildi.)
02-01: 1 (4-5 terminali fonksiyonu frekans referansı seçildi.)
03-03: 5 (Analog terminal 4-5 önceliği)
02-20: 1 (4-5 terminali 0-10 v seçildi.)
02-25: 0 (Analog min giriş V)
02-26: 10 (Analog max giriş V)
02-09: 50.00 (2-5 terminaline bağlı potansiyometre maksimum çalışma frekansı)
02-21: 50.00 (4-5 terminaline bağlı potansiyometre maksimum çalışma frekansı)

1. potansiyometre 2-5 terminaline , 2. potansiyometre 4-5 terminaline bağlanır.M0 terminali tetiklendiğinde 4-5 terminaline bağlı potansiyometreden hız kontrol edilir .M0 terminal tetiği yokken 2-5 terminaline bağlanan potansiyometreden hız kontrol edilir.