Shihlin Sürücüde Frekans Yerine Devir Girme ve Devir Görme

Sürücüde frekans olarak değil de devir olarak çalışmak için aşağıdaki ayarlar yapılmalıdır.

Örneğin elimizdeki motor 50 Hz 1400 d/dk olsun. Öncelikle biz motorun 60 Hz deki devrini hesaplamalıyız.

Bunun için (1400 x 60)/50 hesabı ile 1680 d/dk değeri hesaplanır.

00-09 (P.259): 0 (Devir 1680 olarak tanımlanır.)
00-09 (P.259): 1 (Devir 1680.0 olarak tanımlanır.)
00-08 (P.37): 1680

