Shihlin Sürücülerde Atlama Frekansı (Frequency jump)

Shihlin SC3 serisi inverterlerde 3 Farklı Frekans Atlama noktası tanımlanabilir. İlgili parametreler ve sürücü davranışı aşağıdaki gibidir.

Örneğin: Sürücü üzerinde **01-16 (P.91):** 45.00 Hz ve **01-17 (P.92)**: 50.00 Hz girildiğinde sürücünün çalışma tepkisi aşağıdaki gibi olacaktır.

- Sürücü Frekans Set değeri **F ≤ 45.00 Hz** ise; Sürücü Frekans Set değerinde çalışacaktır.
- Sürücü Frekans Set değeri **45.00Hz ≤ F ＜50.00Hz** aralığında girilmiş ise; Sürücü **45.00 Hz** de çalışacaktır
- Sürücü Frekans Set değeri **F ≥ 50.00 Hz** girilmiş ise; 45.00Hz~50.00Hz. Bölgesini Rampalanma süresi ile geçerek Sürücü Frekans Set değerinde çalışacaktır.

Parameter	Name	Factory Value	Setting Range	Content
01-16 P.91	Frequency jump 1A	99999	0 ~ 650.00Hz	---
			99999	Invalid.
01-17 P.92	Frequency jump 1B	99999	0 ~ 650.00Hz	---
			99999	Invalid.
01-18 P.93	Frequency jump 2A	99999	0 ~ 650.00Hz	---
			99999	Invalid.
01-19 P.94	Frequency jump 2B	99999	0 ~ 650.00Hz	---
			99999	Invalid.
01-20 P.95	Frequency jump 3A	99999	0 ~ 650.00Hz	---
			99999	Invalid.
01-21 P.96	Frequency jump 3B	99999	0 ~ 650.00Hz	---
			99999	Invalid.

