F.A.S.T.
FABRİKA AYGITLARI SİSTEM TEKNOLOJİSİ A.Ş.

fasttr.com/forum
destek.fasttr.com

Shihlin Sürücülerde Harici Modda Haberleşme Üzerinden Parametre Yazma

Shihlin sürücülerde haberleşme modunun aktif olabilmesi için için 00-16 (P.79) parametresi "3" olarak ayarlı olması gerekir. Yalnız hızı analog kaynak üzerinden, çalışma şartını da harici input ile ayarlamak isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda aşağıdaki parametreler dikkate alınır.

00-19 (P.35): 1 (Haberleşme modunda, çalışma komutu ve frekans harici ayarlanır)
00-03 (P.77): 2 (Motor çalışıyorken parametre değişme izini)

Son olarak **00-16 (P.79): 3** olarak ayarlanıp enerji **OFF/ON** yapılır.