Shihlin Sürücülerde Otomatik Hata Resetleme Fonksiyonu (Retry selection)

Sürücü çalışma sırasında herhangi bir hata durumu oluşur ise aşağıdaki Parametre ayarları ile sürücünün ilk önce hatayı resetleyip daha sonra sürücünün otomatik olarak start alması sağlanabilir.

Örneğin:

10-12: 4 (Tüm hata durumlarında yeniden başlatmayı dene)
10-13: 3 (Hatayı resetleme tekrar sayısı)
10-14: 5.0 (Hata resetleme için bekleme süresi)

Parametreleri sürücüye tanımlanmış ve sürücü çalışma süresi boyunca herhangi bir hataya düşer ise önce sürücü ekranında hata kodu gözükür, 5.0 saniye sonra sürücü hatayı resetler ve yeniden start alıp çalışmaya devam eder. Eğer sürücü aynı yada farklı bir hata durumuna düşer ise Sürücü 5.0 saniye sonra hatayı yeniden resetleyip yeniden start alıp çalışmasına devam eder. Sürücü hata resetleme fonksiyonunu bu şekilde 3 kez tekrar eder ve 4. kez hataya düştüğünde Sürücü hata kontağını aktif ederek STOP konumuna geçer.

Not: Hata sayıcısı Sürücü Enerjisinin kesilip yeniden verildiğinde silindiği gibi Alarm kontağı aktif olduktan sonra Sürücü Hata reset sinyali ile de silinir.

10-12	P.65	Tekrar deneme (Retry) seçimi	0: Retry geçersiz. 1: Aşırı voltaj olduğunda, AC sürücü retry fonksiyonunu gerçekleştirecek. 2: Aşırı akım olduğunda, AC sürücü retry fonksiyonunu gerçekleştirecek. 3: Aşırı voltaj veya aşırı akım olduğunda, AC sürücü retry fonksiyonunu gerçekleştirecek. 4: Tüm alarmlar retry fonksiyonuna sahip olacak.	0
10-13	P.67	Alarm meydana geldiğinde tekrar deneme (retry) sayısı	0: Retry geçersiz. 1 ~ 10: 10-13(P.67)'de ayarlanan değerin üzerine çıkıldığında, AC sürücü retry fonksiyonunu tekrar yerine getirmeyecek.	0
10-14	P.68	Tekrar deneme (Retry) zamanı	0 ~ 360.0s	6.0s
10-15	P.69	Alarmda toplam tekrar deneme (Retry) sayısı	Okunabilir	0