Shihlin Sürücülerde PID 4-20mA Sinyal Koptu Bilgisi Almak

Bu uygulamada **08-45**'ten süre **08-46**'dan sensör koptuğundaki davranış ayarlanır. PID geri besleme hattındaki kopukluğu algılamak için kullanılır.

5.9.13 PID feedback disconnection detection function

➢ Used to detect PID feedback disconnection.

Parameter	Name	Default	Setting range	Content
08-45 (P.253)	Feedback disconnection detection time	0.0s	0.0 ~ 600.0s	Set the time of feedback disconnection detection. Set to 0 to turn off the function.
08-46 (P.254)	Feedback disconncection processing method	0	0	AEr alarm is reported and the inverter stops freely
			1	After deceleration to stop, AEr alarm is reported
			2	Continue to run, output disconnection alarm is reported around multifunction digital output terminal

Versiyon bilgisi:
SA3 V0.180
SE3 V0.130
SS2 V0.500
SC3 V0.160
SF3 V0.130 ve üzeri versiyonları için geçerlidir