Shihlin SDE Servolarda Tork Çıkışını Limitleme ve Ulaştığında DO Çıkış Alma

Eğer belli bir torka ulaştığında çıkış almak istenir ise:

Ayarlanan Değer: **0x05**			
Dijital output sinyali	Output açıklaması	Fonksiyon Açıklaması	Desteklenen Modlar
TLC	Torque limiting control	Servo sürücü PT, PR, S çalışma modlarında ve servo ON konumunda iken sürücü limitlenmiş tork değerine ulaştığında bu çıkış aktif olur.	PT, PR, S

Çıkış yukarıdaki şekilde tanımlanır ve **PC13** parametresine yüzde cinsinden girilir. Motor etiket Nm=%100 Bu tanımlama Dahili, Harici ve Hız modu için geçerlidir. Tork modunda bu çıkışı kullanamazsınız.

Çıkışlara karşılık gelen parametrelere aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

PD-10	DO1	Dijital output-1
PD-11	DO2	Dijital output-2
PD-12	DO3	Dijital output-3
PD-13	DO4	Dijital output-4
PD-14	DO5	Dijital output-5